



# ENGIE e-XPLORE Business

Soluții de mobilitate pentru un business sustenabil

## Saturn 22

Soluția de încărcare a autovehiculelor electrice, cu un design compact, pentru birouri și locații publice

### Specificații Saturn 22

#### PUTERE DE INTRARE

Capacitate de conectare	400Vac +/-10%, 50/60Hz, trifazat
Număr de faze/cabluri	L1+L2+L3+N+PE
RCD (dispozitiv de protecție diferențială) intern	DC 6mA + type A AC 30mA

#### PUTERE DE IEȘIRE

Putere de ieșire	2 x 22kW max.
Curent de ieșire	2 x 32A max.
Interfață de încărcare	Configurație 1: IEC 62196-2, Tip2, 2 x cablu Configurație 2: IEC 62196-2, Tip2, 2 x priză

#### INTERFAȚA UTILIZATORULUI ȘI CONTROL

Indicatori de status	RGB LED
Butoane și comutator	Buton pentru oprire de urgență (opțional)
Cititor de card	Cititor RFID ISO/IEC 14443 A / B Mifare

#### COMUNICAȚII

Interfață rețea	4G, Ethernet(opțional), Wifi(opțional), Bluetooth(opțional)
Protocol Încărcare	OCCP1.6J

#### TEMPERATURI DE FUNCȚIONARE

Temperatura de operare	de la -30°C până la 55°C
Temperatura de depozitare	de la -40°C până la 70°C
Umiditate	5% - 95% fără condens
Altitudine	≤ 3000 m

#### SPECIFICAȚII MECANICE

Protecție IP	IP55
Protecție IP/IK	IK10 (Casetă), IK8 (Ecran)
Răcire	Răcire naturală
Dimensiuni (WxHxD)	370x480x180 mm
Greutate	TBD
Conectare	Casetă B, Casetă C
Montaj	Pe perete sau pe stand

#### REGLEMENTARE

Certificat de conformitate	CE
----------------------------	----

Acest document este o fișă tehnică și nu constituie o ofertă obligatorie pentru ENGIE Romania. ENGIE Romania a redactat conținutul acestui document conform cunoștințelor de la momentul redactării. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită pentru exhaustivitatea, precizia, fiabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului său și a produselor și serviciilor prezentate în acesta. Specificațiile și datele de performanță conțin valori medii în limitele toleranțelor existente și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Înainte de a comanda, contactați întotdeauna ENGIE Romania pentru cele mai recente informații și specificații. ENGIE Romania respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care decurg din sau au legătură cu utilizarea și / sau interpretarea acestui document.

ENGIE Romania

Bd. Mărășești nr. 4-6, Sector 4, București, 040254 mobility@ro.engie.com